

**Kivonatos kezelési utasítás DSC PC6010 magyar nyelvű
vagyonvédelmi központhoz**

DSC PC6010

Összes partíció egyidejű beélesítése

1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegy**es kódját.

Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat „Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.

2. A kód beütése után az **„Szeretne élesíteni?”** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot.
3. **„Élesíti a partíciókat?”** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot.
4. A kijelzőn ezután a **„A partíciók bekapcsolnak”** felirat jelenik meg és ezzel bekapcsolta az összes partíciót.

Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek beélesítve / illetve csak azokat a partíciókat lehet egyszerűen beélesíteni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Összes partíció egyidejű kikapcsolása

1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegy**es kódját.

Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat „Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.

2. A kód beütése után az **„Szeretne hatástalanítani?”** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot.
3. A kijelzőn ezután a **„Kikapcsolja a partíciókat?”** felirat jelenik meg.
4. Nyomja meg a **YES** gombot. Ekkor a **„Partíciók kikapcsolva”** felirat jelenik meg és ezzel kikapcsolta az összes partíciót.

Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek kikapcsolva / illetve csak azokat a partíciókat lehet egyszerűen kikapcsolni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Egy bizonyos partíció beélesítése mester kóddal

1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegy**es kódját.

*Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.*

2. A kód beütése után az **„Szeretne élesíteni?”** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot.
3. **„Élesíti a partíciókat?”** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **NO** gombot.
4. A kijelzőn a **„Beélesít? Partíció 1”** felirat jelenik meg. A nyilak segítségével mozoghat a partíciós listában. Amikor megnyomja valamelyik irányban a nyilat, akkor a kijelző alsó sorában megjelenik a partíció neve.
A megfelelő partíció nevének nyomja meg a **YES** gombot.
5. A kijelzőn ezután a **„ A partíció bekapcsol!”** felirat jelenik meg és ezzel bekapcsolta a kiválasztott partíciót.

Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek beélesítve / illetve csak azokat a partíciókat lehet beélesíteni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Egy bizonyos partíció kikapcsolása mester kóddal

1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegy**es kódját.

*Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat
„ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.*

2. A kód beütése után az **„Szeretne hatástalanítani?”** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot.
3. **„Kikapcsolja a partíciókat?”** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **NO** gombot.
4. A kijelzőn a **„Hatástalanítja? Partíció 1”** felirat jelenik meg. A nyilak segítségével mozoghat a partíciós listában. Amikor megnyomja valamelyik irányban a nyilat, akkor a kijelző alsó sorában megjelenik a partíció neve.
A megfelelő partíció nevének nyomja meg a **YES** gombot.
5. A kijelzőn ezután a **„ A partíció kikapcsolva!”** felirat jelenik meg és ezzel kikapcsolta a kiválasztott partíciót.

Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek kikapcsolva / illetve csak azokat a partíciókat lehet kikapcsolni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Partíció beélesztése partícióhoz rendelt kóddal

1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegy**es kódját.

Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat „ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.

2. A kód beütése után az „**Szeretne élesíteni?**” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot.
3. A kijelzőn a „**Beéleszt? Partíció 1**” felirat jelenik meg. A nyilak segítségével mozoghat a partíciós listában. Amikor megnyomja valamelyik irányban a nyilat, akkor a kijelző alsó sorában megjelenik a partíció neve.
A megfelelő partíció nevének nyomja meg a **YES** gombot.
4. A kijelzőn ezután a „ **A partíció 1 bekapcsol!**” felirat jelenik meg és ezzel bekapcsolta a kiválasztott partíciót.

Figyelem: Csak azok a partíciók lesznek beélesztve / illetve csak azokat a partíciókat lehet beélesíteni egy kóddal, amelyekhez a kód hozzá van rendelve!

Partíció kikapcsolása partícióhoz rendelt kóddal

1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegy**es kódját.

Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat „ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.

2. A kód beütése után az „**Szeretne hatástalanítani?**” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot.
3. A kijelzőn a „**Hatástalanítja? Partíció 1**” felirat jelenik meg. A nyilak segítségével mozoghat a partíciós listában. Amikor megnyomja valamelyik irányban a nyilat, akkor a kijelző alsó sorában megjelenik a partíció neve.
A megfelelő partíció nevének nyomja meg a **YES** gombot.
4. A kijelzőn ezután a „ **Partíció 1 kikapcsolva!**” felirat jelenik meg és ezzel kikapcsolta a kiválasztott partíciót.

24 órás zónák riasztásainak törlése (Fogda Zárka partíció)

1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegyű kódját**.

Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat „ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.

2. A kód beütése után az „**Némít helyi riasztást?**” kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot.
3. Ekkor a „**Helyi riasztás törölve**” felirat jelenik meg, majd a „**Riasztások ! Listát megnézi?**” kérdés jelenik meg. Minden esetben nyomja meg a **YES** gombot.
4. A kijelző felső sorában az adott partíció neve az alsó sorában a riasztott zóna neve jelenik meg „**Partíció 1 Zóna 1**”. A nyilak segítségével lapozzon előre a **lista végéig** és nyomja meg a **YES** gombot.
5. „**Érzékelő Reszet folyamatban !**” felirat után a „**Riasztások törölve!**” felirat jelenik meg. Ezzel törölte a rendszert és újabb riasztások fogadására kész.

Fontos: Minden esetben törölje a riasztást!

Új kód felvitele

1. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegyű mester kódját**.
2. Lapozzon a „**Cseréli a hozz. Kódokat?**” Nyomja meg a **YES** gombot.
3. „**Szeretne új felhasználót?**” kérdésnél nyomja meg **YES** gombot.
4. „**Programozza köv. felhasználót?**” Kérdésnél nyomja meg **YES** gombot.
5. A kijelző felső sorában a kód sorszámna jelenik meg alatta a felhasználó típusának opciója. „**Felh 4 Feh. Típus?**”
6. Nyomja meg a **YES** gombot. 4 fajta kód létezik: **ALAP** (élesítés és hatástalanítás), **MAGAS**, **FELÜGYELŐI**, **MESTER** (teljes jogosultság). Válassza az **ALAP** beállítást úgy, hogy nyomja meg a **YES** gombot.
7. Lépkedjen a menüben a nyilak segítségével és válassza ki a „**Kódprogramozás**” opciót. Nyomja meg a **YES** gombot és **programozza be a kódot**.
8. Lépkedjen tovább és válassza ki a „**Part. Kijelölés**” opciót. A kívánt partíciónál nyomja meg a **YES** gombot. **A lista végén lépjen ki.**

Riasztások törlése, kezelése

6. A magyar nyelvű LCD billentyűzeten üsse be a **4 számjegyes kódját**.

Ha érvénytelen kódot üt be, vagy hibásat, akkor a kezelő a következő felirat „ Kód érvénytelen! Próbálja újra!” figyelmezteti és sípoló hangjelzést ad.

7. A kód beütése után az **„Némít helyi riasztást?”** kérdés jelenik meg. Nyomja meg a **YES** gombot. (A kijelzőn megjelenhet a „Némít egyéb riasztást?” felirat is. Ez akkor jelenik meg, ha nem a billentyűzat partíciójában történt riasztás.)

8. Ekkor a **„Helyi riasztás törölve”** felirat jelenik meg, majd a **„Riasztások ! Listát megnézi?”** kérdés jelenik meg. Minden esetben nyomja meg a **YES** gombot. („Egyéb riasztás törölve!”)

9. A kijelző felső sorában az adott partíció neve az alsó sorában a riasztott zóna neve jelenik meg **„Partíció 1 Zóna 1”**. A nyilak segítségével lapozzon előre a **lista végéig** és nyomja meg a **YES** gombot.

10. **„Érzékelő Reszet folyamatban !”** felirat után a **„Riasztások törölve!”** felirat jelenik meg. Ezzel törölte a rendszert és újabb riasztások fogadására kész.

***Fontos: Minden esetben törölje a riasztást!
A riasztások törléséhez minden zónát alaphelyzetbe kell állítani!***